

СКИФ-26



Предназначение системы:

- Пневматические сеялки шириной до 11 метров

СКПК контролирует:


- факт пролета семян к сошнику;
- наличие семян и/или удобрений в бункерах сеялки;
- частоту вращения 1 вентилятора сеялки;
- факт вращения валов дозатора;
- скорость движения ПК;
- засеянная площадь;
- целостность цепи подключения датчиков пролета семян ДПП;
- напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания.

Предоставляемая информация:

- номер забившегося сошника;
- номер сошника, датчик пролета семян которого неисправен;
- скорость движения комплекса;
- засеянная площадь (га) и отработанное время с момента ввода в эксплуатацию;
- текущая засеянная площадь (с момента сброса счетчика площади);
- отсутствие вращения валов высевного агрегата;
- снижение уровня посевного материала или удобрений в бункере ниже установленного;
- скорость вращения 1 вентилятора сеялки;
- снижение напряжения в бортовой сети трактора и нарушения цепи питания СКПК (в случае возникновения аварий - осуществляется звуковая и визуальная сигнализация).

Для отображения информации о процессе сева на выбор покупателя предлагается три различных вида мониторов:

- **Монитор МП22** с двустрочным ЖК-дисплеем. Информация представляется в виде текста и пиктограмм.
- **Монитор М8.2** с графическим ЖК-дисплеем размером 100х33 мм. Информация о качестве сева предоставляется в виде пиктограмм и текстовых сообщений.
- **Монитор "Агронавигатор +"**. Графическое предоставление информации на цветном дисплее диагональю 20 см с функциями агронавигатора.



Дополнительные возможности:

- система имеет возможность работы без датчиков пролета (ДПП)
- система корректно работает в режиме закладки технологической колеи при записи в ее память номеров колеиных (перекрываемых) сошников
- возможность подключения **выносного тахометра** для отображения оборотов вращения вентилятора вблизи двигателя внутреннего сгорания

Количество контролируемых сошников:

- до 120 шт.

Типы сеялок и ПК:

- Сеялки с шириной захвата до 11 м: Агратор, Конкорд, Быстрица, Lemken и пр.

Датчик ДМ используется как:

- датчик оборотов вентилятора
- датчик скорости движения ПК
- датчик оборотов вала дозатора



НА ЧТО МОЖНО УСТАНОВИТЬ "СКИФ-26":



Агратор-8500



ПК Владимир



ПК Ставрополье



Great Plains



Быстрица С6ПМ



Lemken Solitair